

GW3DFeaturesバージョンアップ手順（スタンドアロン版）

GW3Dfeaturesのライセンスファイル、Activation Codeはご購入時に申請して頂いたPC固定です。複数バージョンの混在は出来ませんので、GW3DfeaturesVXX.XXがインストールされている場合はアンインストールが必要です。

①GW3DfeaturesVXX.X.Xのアンインストール

Windows10の場合

「スタート」→「システムツール」→「コントロールパネル」→「プログラム」→「プログラムのアンインストール」
「GeometryWorks3D Release VXX.X.X」を選び削除して下さい。


プログラムのアンインストールまたは変更




プログラムをアンインストールするには、一覧からプログラムを選択して [アンインストール]、[変更]、または [修復] をクリックします。





②GW3DfeaturesV19のインストール

ダウンロード（またはインストールメディア）した「GeometryWorks3D Release V19.X」を実行







「Install」をクリック




「Finish」をクリック

「Sentinel Security Runtime」のインストールが始まります。






前バージョンのインストールのプログラムが存在する為「Repair」（修復）を選びます。




③SolidWorksを起動し、「ツール」 「アドイン」 その他のアドイン「GW3Dfeatures」にチェック




ネットワークライセンス使用のお客様は下記作業はありません。

④ 「Activation Code」 のアクティベート

2019版は、「ツール」→「ヘルプ」から、「GeometryWorks3D License Manager」を起動





発行された「Activation Code」をコピーして、「Paste」して下さい。
空欄に番号が表示されたら、「Activate」をクリック
正常処理されると下記メッセージが表示されます。



Licenseファイルの情報は、アンインストールしても残っている為、Activation Codeの更新で作業終了です。